

## FICHE TECHNIQUE

## Unité de déminéralisation



- Volume de résines : de 8 à 75 litres
- Appareils équipés avec : Tête manuelle, Crépine supérieure,
   Tube distributeur, Résine déminée (lits mélangés)
- Accessoires: Kit de 2 adaptateurs Mâle ¾", By-pass plastique,
  Adaptateur E/S avec Mixing, Kit de 2 flexibles Inox F/F
  ¾" L=800mm
- Deux montages possibles : 1 seule bouteille ou 2 bouteilles en série



\* Le montage classique est réalisé avec deux unités en série. Les mesures de conductivité sont réalisées régulièrement en sortie de l'unité 1 pour en détecter la saturation. Il sera alors temps de passer l'unité 2 en première position, changer la charge de l'unité 1 et passer l'unité nouvellement chargée en en deuxième position

Déminéralisateur WTL-UD		8	15	20	25	50	75
Données techniques							
Volume de résines	Litres	8	15	20	25	50	75
Réservoir Pression	bars	8,17	10,17	8,35	10,35	12,48	13,54
Dimensions							
Hauteur	mm	517	520	975	980	1313	1456
Diamètre	mm	216	266	216	266	318	343



WTLux 12 Rue des Joncs L-1818 HOWALD Tel: +352 20 80 36 Mail: contact@wtlux.lu Site: www.wtlux.lu